BEDIENUNGSANLEITUNG
JUCAD FERNSTEUERUNG FÜR JUCAD ELEKTROCADDYS

Lieferumfang



1. Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise **(bitte unbedingt vor Inbetriebnahme lesen !)**
2. Handsender mit Lithium-Akku
3. USB-Ladekabel für den Handsender (ohne Netzstecker)

Stand ab 08/2018

Funktionen der JuCad Fernsteuerung

1. Die Fernsteuerung funktioniert nur, wenn sich Ihr JuCad Caddy im Vorwärtsgang befindet (Caddys mit Drehschalter in Position ***D***/ Caddys mit EIN/AUS-Schalter in Position ***EIN***). Der Drehgriffschalter des Caddys muss ganz nach vorne gedreht sein (Position 0 = STOP).
2. Mit den Pfeiltasten können Sie Ihren JuCad Caddy in jede gewünschte Richtung bewegen.
3. Durch Mehrfachdrücken der Pfeiltasten für ***vorwärts*** und ***rückwärts*** erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Caddys stufenweise. Es stehen 4 Geschwindigkeiten zur Verfügung. Durch Drücken der jeweils entgegen gesetzten Richtungstaste können Sie die Geschwindigkeit wieder bis zum Stillstand reduzieren.
4. Durch gedrückt halten der Pfeiltasten für **rechts** und **links**, bewegt sich der Caddy so lange in die gewünscht Richtung, bis Sie die Taste wieder los lassen. Bitte nehmen Sie Richtungswechsel (rechts/links) nur während des Fahrbetriebes (vorwärts/rückwärts) vor und nicht aus dem Stand heraus.
5. Mit der STOP-Taste bringen Sie den JuCad Caddy sofort zum Stehen.
6. Die mit 10, 20 und 30 gekennzeichneten Tasten entsprechen dem automatischen Vorlauf für 10, 20 und 30 Meter. Durch Drücken der STOP-Taste, einer der Pfeiltasten oder erneutes Drücken einer Vorlauftaste wird der Vorlauf abgebrochen. Das Lenken ist während der Vorlauffunktion nicht möglich !
7. Mit der ON/OFF Taste können Sie eine **Tastensperre** (Stand-By/Stromsparmodus) einstellen. Drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste - die grüne LED-Lampe erlischt langsam und die Tastensperre ist aktiviert. Wenn Sie die ON/OFF-Taste erneut für 2 Sekunden drücken, wird die Tastensperre wieder aufgehoben. Zu Ihrer Sicherheit können Sie durch gedrückt halten der STOP-Taste, die Tastensperre ebenfalls deaktivieren und den Caddy stoppen, sollte er aus Versehen manuell gestartet worden sein. Bei eingeschalteter Tastensperre leuchtet das Licht nicht auf, wenn die übrigen Tasten betätigt werden.
8. Sobald sich Ihr Caddy außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung befindet, bleibt er stehen.
9. Der Handsender wird eine Stunde nach dem letzten Tastenbefehl automatisch abgeschaltet (Stromsparmodus). Sie können ihn mit der ON /OFF-Taste oder der STOP-Taste wieder einschalten (siehe Punkt 7).
10. Beim Einschalten des Handsenders wird der Ladezustand des Handsenders angezeigt. Die LED-Lampe blinkt, je nach Ladezustand, 1 - 5 Mal (1 x Blinken = 20%, 5x Blinken = 100 % Ladung).

Ladevorgang für den Handsender

1. Verbinden Sie zunächst das Ladegerät mit dem Handsender.
2. Verbinden Sie das Ladekabel des Handsenders mit einer USB-Steckdose. Die LED-Lampe blinkt, solange der Handsender geladen wird. Sobald der Handsender voll aufgeladen ist, leuchtet die LED durchgängig.

Codierung des JuCad Handsenders (bei Neukauf nicht erforderlich !)

Bei Auslieferung eines JuCad Caddys mit Fernsteuerung ist der Handsender bereits auf Ihren Caddy eingestellt. Sollte eine erneute Codierung des Handsenders erforderlich werden (z.B. bei Verlust/ Austausch des Handsenders), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Der Caddy ist im Vorwärtsgang (Drehschalter in Position ***D*** oder EIN/AUS-Schalter in Position ***EIN***) bereit für die Codierung. Der Powerpack muss zunächst abgesteckt sein, der Handsender muss sich im Standby-Mode befinden.
2. Drücken Sie die ON/OFF-Taste des Handsenders, bis die LED permanent leuchtet und halten Sie die Taste gedrückt (nicht loslassen). Drücken Sie mit der anderen Hand nacheinander die Tasten **STOP** – **RECHTS** – **VORWÄRTS** – **LINKS** – **RÜCKWÄRTS - STOP**. Nun können Sie die ON/OFF-Taste wieder los lassen. Die LED blinkt (Handsender im Codiermodus).
3. Schließen Sie den JuCad Powerpack an den Caddy an, während der Handsender im Codiermodus ist.
4. Die LED erlischt, sobald Caddy und Handsender codiert sind.

JUTEC Biegesysteme GmbH • Ottostraße 20-22 •65549 Limburg • Tel. +49 (0) 6431-9349-0 • info@jucad.de

ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ZU IHRER JUCAD FERNSTEUERUNG – VOR GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG LESEN !

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen JuCad Elektrocaddy mit Funkfernsteuerung !

Mit dem übersichtlichen JuCad Handsender können Sie Ihren JuCad Caddy in jede gewünschte Richtung bewegen. Ihre Golfausrüstung ist damit immer am richtigen Platz und Sie sparen unnötige Wege.

Jede JuCad Funkfernsteuerung hat eine eigene einmalige Sendecodierung, um Fehlfunktionen auszuschließen, außerhalb der Funkreichweite bleibt der JuCad Caddy sofort stehen.

Es versteht sich jedoch von selbst, dass Sie den Caddy während des Betriebs mit der Fernsteuerung im Auge behalten müssen, um Kollisionen oder gar Schäden zu vermeiden. **Der Benutzer allein ist für den Betrieb des Caddys mit der Fernsteuerung verantwortlich.**

Für Schäden, die einem Benutzer, einem Dritten oder deren Eigentum durch Unachtsamkeit oder grobe Benutzung entstehen, haftet die JUTEC GmbH nicht. Des Weiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fahr- und Sicherheitshinweise

1. Beim Fahren mit der JuCad Fernsteuerung darf die maximale Zuladung für den Caddy 15 kg nicht überschreiten. Um eine Überlastung der Motoren zu vermeiden, darf der Caddy nicht im Stand/auf der Stelle gedreht werden. Bitte nehmen Sie Richtungswechsel (rechts/links) nur während des Fahrbetriebes (vorwärts/rückwärts) vor und nicht aus dem Stand heraus!
2. Testen Sie das Fahrverhalten und den Kippmoment Ihres Caddys vorab, indem Sie unmittelbar hinter dem Caddy her gehen.
3. Beschleunigen Sie den Caddy nicht zu schnell durch mehrfaches Drücken der Pfeiltasten.
4. Beim Lenken auf Asphaltwegen nicht mit der höchsten Geschwindigkeit fahren. Maximal Geschwindigkeitsstufe 2 einstellen.
5. Beim Bergauffahren immer auf den Kippmoment achten. Zu starkes Beschleunigen am Hang, kann den Caddy zum Kippen bringen.
6. Auch am Hang gilt: maximal Geschwindigkeitsstufe 2 einstellen.
7. Hanglagen niemals schräg anfahren.
8. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht ungewollt den Handsender bedienen (z.B. bei Aufbewahrung des Handsenders in der Hosentasche, oder beim Auf- und Abbau des Caddys). Stellen Sie sicher, dass sich Ihr JuCad Caddy bei unbeaufsichtigtem Abstellen immer im Freilauf befindet (Caddys mit Drehschalter in Position ***N***/ Caddys mit EIN/AUS-Schalter in Position ***AUS***), um ein ungewolltes Bedienen mit dem Handsender auszuschließen. Alternativ können Sie die Tastensperre Ihres Handsenders aktivieren (s. Punkt 7. umseitig).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Firma JUTEC Biegesysteme GmbH übernimmt keine Gewährleistung für Beschädigungen oder Brüche an den Rahmen der JuCad Caddys, die auf eine unsachgemäße Bedienung des Caddys oder der Fernsteuerung zurück zu führen sind. Beim Fahren mit der Fernsteuerung sind die beigefügten Fahr- und Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten. Für Beschädigungen, die z.B. durch das Umfallen des Caddys bei unsachgemäßer Benutzung am Caddyrahmen entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.